

## Руководство по обновлению навигационного ПО

1. Подготовьте SD карту. Для этого отформатируйте ее в файловую систему FAT 32 (со стандартным размером кластера). Объем карты должен быть не менее чем 4 Гб.
2. Скачать с сайта <http://probki.net/vaz> архив с программным обеспечением.
3. Распаковать содержимое архива в конечную папку SD карты.
4. Убедиться, что в корне SD карты появилась папка **«Update»**.
5. Вставить SD карту с файлами обновления в соответствующий слот мультимедийной системы.
6. В главном меню навигационной системы нажать на кнопку **«Навигация»**, процесс обновления должен начаться автоматически.

**Внимание!!!** Если перед обновлением была запущена навигационная программа, то перед обновлением необходимо завершить работу программы. Для этого в режиме **«Навигация»** нажмите на кнопку **«Меню»**, затем на кнопку **«Выход»** и подтвердите выход из навигационной программы, нажатием кнопки **«Да»**.

7. **Внимание!!!** Процесс обновления может занять до 30 минут.  
**Необходимо дождаться окончания обновления. По завершению обновления, мультимедийная система автоматически перейдет в режим «Навигация»**